

5. Bestemmelse for Tracking


Trackeren skal være aktiv senest 2 timer før første start og frem til mål parc fermé.


Sådan installerer du GPS trackeren i bilen!

1. Monter hovedenheden på buret i nærheden af strømkablet. Spænd clampen godt, enheden skal sidde godt fast på buret.
2. Placer den magnetiske GPS/GSM antenne **på taget udvendigt**. Sæt den så det er nemt at føre kablet ind i bilen uden kablet bliver klemmt. Sæt lidt tape over ledningen udvendigt for at fastgøre den. Før den indvendige del af ledningen til hovedenheden. Undgå at føre kablerne i nærheden af kabler til intercom!
3. Placer kontrolpanelet i den forreste del af bilen. Både fører og 2. fører skal kunne nå kontrolpanelet når de er fastspændt i sælerne. Før kablet til hovedenheden.
4. Forbind nu kablerne til hovedenheden. Til sidst tilsluttes strømkablet. Check at der er lys i den grønne LED på hovedenheden.

Det er et krav at, man får placeret antennen udvendig på taget.







GPS tracking user manual




Ulykke / Accident

Sirenen vil lyde i 30 sekunder
Alarm siren will sound for 30 seconds.

Hvis i er ok, ikke spærrer prøven, og ikke har brug for yderligere hjælp, så afmeld alarm ved tryk på knappen i 1 sekund.

If you are ok, not blocking the route and not asking for any help, cancel the alarm by pressing alarm button for 1 second.



Brug for hjælp / Call for help

Hvis i har akut brug for hjælp, så tryk på knappen i 3 sekunder. Alarmen vil lyde i 30 sekunder.

In case of an emergency press the alarm button for 3 seconds. The siren will sound for 30 seconds.



Uventet stop på prøve / Stop while in SS

Uventet stop udløses automatisk efter i har holdt stille i 30 sekunder på prøven. Alarmen vil lyde i 30 sekunder.

Unwanted stop occurs automatically after 30 seconds stop in SS. Alarm siren will sound for 30 seconds.

Hvis i er ok, ikke spærrer prøven, og ikke har brug for yderligere hjælp, så afmeld straks uventet stop ved tryk på knappen i 1 sekund.

If you are ok, not blocking the route and not asking for any help, cancel the alarm by pressing alarm button for 1 second.



Rødt flag / Red flag

Hvis rødt flag lampen begynder at blinke, så tryk 1 sekund på knappen for at bekræfte at det er modtaget. Lampen vil blinke hurtigt og derefter slukke. Bekræftelsen sendes til kontrolcenteret. Forsæt langsomt til mål på prøven.

After red flag LED starts flashing press the button for 1 second to accept the red flag message. The LED flashes quickly and turns off. The confirmation is sent to the control center. Continue slowly to special stage finish.